

PILOT SAMOKOPIUJĄCY BIAŁY

AG197G

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

Uniwersalny 4-kanałowy pilot samokopiujący z kodem stałym 433.92 MHz. Pilot ten jest idealnym rozwiązaniem dla osób które mają jeden działający pilot i chcą dorobić sobie drugi zapasowy.

W sprzedaży są obecne 2 wersje pilota, podczas programowania należy najpierw przeprowadzić procedurę z Wersji A, a jak ona zakończy się niepowodzeniem to należy przeprowadzić procedurę z Wersji B.

Nazewnictwo przycisków pilota w instrukcji:

- przycisk A – duży lewy przycisk na pilocie
- przycisk B – duży prawy przycisk na pilocie
- przycisk C – mały lewy przycisk na pilocie
- przycisk D – mały prawy przycisk na pilocie

2. Kasowanie pamięci pilota

Wersja A

1. Naciśnij i przytrzymaj równocześnie przycisk A i B - po sekundzie dioda mignie jednokrotnie i zgaśnie.
2. Pamięć pilota została skasowana (po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku dioda NIE pali się ciągłym światłem, błysnie i zgaśnie).

Wersja B

1. Naciśnij i przytrzymaj równocześnie przycisk A i B - po dwóch sekundach dioda pilota mignie trzykrotnie.
2. Puść przycisk B po czym szybko naciśnij i puść go 3razy (przycisk A musi być cały czas wciśnięty). Po chwili dioda zacznie szybko migać.
3. Puść oba przyciski.
4. Pamięć pilota została skasowana (po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku dioda NIE pali się ciągłym światłem).

3. Kopiowanie sygnału

1. Aby rozpocząć kopiowanie należy wcześniej skasować z pilota zapisane wcześniej kody przycisków (patrz: "Kasowanie pamięci pilota").
2. Przybliż oba piloty do siebie tak jak pokazano na rysunku poniżej. (Należy pamiętać że oba piloty muszą być bardzo blisko siebie i muszą mieć sprawne baterie).



Wersja A

1. Naciśnij na obu pilotach przycisk, który chcesz skopiować - dioda mignie wolno 2 razy po czym zacznie szybko migać co oznacza, że przycisk został poprawnie skopiowany.
2. Czynność należy powtórzyć z kolejnymi przyciskami pilotów.

Wersja B

1. Naciśnij na obu pilotach przycisk, który chcesz skopiować - dioda mignie szybko 1 raz po czym zacznie szybko migać co oznacza, że przycisk został poprawnie skopiowany.
2. Czynność należy powtórzyć z kolejnymi przyciskami pilotów.

4. Przywracanie pamięci

Wersja A

Naciśnij jednocześnie przycisk C i D - dioda mignie trzy razy i po chwili zacznie szybko migać. Oznacza to, że pamięć została poprawnie przywrócona.

Wersja B

Naciśnij jednocześnie przycisk C i D - dioda mignie i po chwili zacznie szybko migać. Oznacza to, że pamięć została poprawnie przywrócona.

5. Specyfikacja

- Napięcie: DC 12V
- Prąd pracy: 10 mA
- Bateria: A27/12V
- Częstotliwość: 433.92 MHz
- Funkcja kopiowania kodu
- Funkcja kasowania kodu
- Funkcja odzyskiwania kodu
- 4 kanały do zaprogramowania
- Wytrzymała metalowa obudowa
- Wymiary: 55 mm x 29 mm x 14 mm

6. Uwagi i środki ostrożności

- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej.

W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.