

Instrukcja instalacji liter

Ważne porady przed instalacją:

1. Przygotowanie powierzchni pod naklejki jest KLUCZOWYM i NAJWAŻNIEJSZYM krokiem przy instalacji materiałów. Przy czyszczeniu nie oszczędzaj siły!
2. Naklejaj litery na górnej części opony, nigdy odwrotnie. W przypadku instalacji dwóch grafik po przeciwnych stronach opony, zaczekaj godzinę przed przesunięciem samochodu.
3. Wszystkie materiały i opony muszą być suche i utrzymane w temperaturze powietrza nie niższej niż 18 stopni przez okres jednej godziny przed instalacją
4. Wszystkie litery są fabrycznie zakrzywione jednak niektóre mogą być naklejone odwrotnie. Na przykład literka „O” lub „I”. Przed instalacją dokładnie przymierz litery do opony we właściwym położeniu.
5. Po instalacji najlepiej nie jeździć samochodem przez minimum godzinę czasu. To pozwoli w pełni związać się materiałom.
6. Nie stosować dressingów ani wybielaczy na naklejki
7. Do czyszczenia naklejonych już liter najlepiej używać silnych zmywaczy lub środków przeznaczonych do czyszczenia gumy

Wymagane narzędzia:

- a. Silny zmywacz (nie używaj środków pozostawiających oleiste ślady) lub środek do czyszczenia opon
- b. Alkohol izopropylowy
- c. Papier ścierny gradacji 100 – 150
- d. Szmatki i ściereczki
- e. Pędzelek do rozprowadzenia kleju (nie wymagane)

Instalacja krok po kroku:

Krok 1

Spryskaj zmywaczem obszar opony na którym będziesz nanosił litery, porządnie wyszczotkuj a następnie zetrzyj wszystko szmatką. Dla najlepszego efektu powtórz ten krok 4-5 razy dopóki zmywacz nie będzie usuwał brudu.

Krok 2

Delikatnie zmatowiej ścianę opony papierem ściernym o gradacji 100 – 150.

Krok 3

Użyj nowej ściereki i za pomocą alkoholu izopropylowego w wysokim stężeniu zetrzyj wszystkie pozostałości brudów z obszaru przeznaczonego na naklejki. Zrób to bardzo dokładnie i nie oszczędzaj przy tym siły. WAŻNE aby dokładnie wysuszyć oponę! Najlepiej pozostawić ją godzinę przed aplikacją liter.

Krok 4

Wewnętrzną stronę naklejek wytrzyj alkoholem aby pozbyć się pozostałości po maszynie produkcyjnej. Dla większej pewności delikatnie użyj papieru ściernego na wewnętrzną stronę naklejek. Po wyczyszczeniu pozostaw naklejki na kilkanaście minut do przeschnięcia.

Krok 5

Nanieś klej na wewnętrzną stronę naklejek. W pierwszej fazie nanieś klej na środkową część powierzchni literki a następnie rozprowadź go równomiernie, bez dodatkowego wyciskania kleju. Dla najlepszego rezultatu rozprowadź klej pędzelkiem. Warstwa kleju nie powinna być gruba, a wręcz powinna być dość cienka lecz dokładnie rozprowadzona.

Krok 6

Nanieś literkę na ścianę opony używając lekkiego docisku przez 15 – 30 sekund rozprowadzając klej od środka do zewnątrz. Aby precyzyjnie umieścić literki staraj się dopasować je do górnej lub dolnej linii produkcyjnej opony. Literki aplikuj pojedynczo. Sprawdź czy naklejki przywierają całą powierzchnią. Ewentualnie podklej odstająca część.

Krok 7

Pozostaw litery przez co najmniej godzinę aby klej dokładnie związał się z materiałami. Dopiero po tym czasie można użytkować samochód.