

ALKOMAT LCD Z USTNIKAMI



MODEL: AL6

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Informacje ogólne

- Alkomat jest bardzo estetycznie wykonany, charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami - bez problemu zmieści się w kieszeni spodni.
- Najnowocześniejsza generacja sensorów pomiarowych - zaawansowany hot wire sensor MCX23/2010 to jeden z najdokładniejszych sensorów na rynku.
- Bardzo prosta obsługa - wystarczy dmuchnąć w ustnik, poczekać kilka sekund i sprawdzić wynik.
- Charakteryzuje się bardzo szybkim pomiarem (poniżej 5 sekund).
- Wbudowany, czytelny wyświetlacz LCD z niebieskim podświetleniem.
- Przeliczenie wyniku na promile: Jeżeli trzeba przeliczyć wynik na promile należy przesunąć przecinek w wyniku pomiaru %BAC np.: 0,04%=0,4 promila.
- Do zestawu dołączone jest 5 zapasowych ustników na alkomat i instrukcja obsługi.

2. Specyfikacja

- Model: AT-818
- Zakres pomiarowy: 0.000% - 0.199% BAC (0-1,99 promila), 0,000-0,995 mg/l BRAC
- Jednostki pomiarowe: %BAC, % BAC i mg/l BRAC
- Czas przygotowania: 20sec, czas pomiaru <5sec
- Dokładność: +/-10% części promila
- Zasilanie: 3x bateria AAA 1,5V lub zasilacz 12V DC
- Wskaźnik niskiego stanu baterii: tak
- Funkcja automatycznego wyłączenia w celu oszczędności baterii: tak
- Funkcja alarmu gdy wynik pomiaru przekracza 0,5 promila.
- Podświetlenie: tak, niebieskie
- Sygnalizacja dźwiękowa początku i końca pomiaru: tak

- Kolor: czarny
- Wymiary: 110 x 60 x 30mm

3. Pomiar zawartości alkoholu

- Nałóż ustnik (dostępny pod tylną pokrywą alkomatu) w lewe lub prawe gniazdo ustnika w alkomacie.
- Przytrzymaj przycisk przez 1 sek, nastąpi proces „rozgrzania” się alkomatu (15 sek.), o jego zakończeniu zostaniesz poinformowany sygnałem „beep” licznik odliczający dojdzie do zera.
- Wówczas należy dmuchać w ustnik, przez 10 sekund, o zakończeniu tego procesu również poinformuje Cię sygnał „beep”, po którym zostanie podany wynik, tym samym przyciskiem ,możesz zmienić formę wyświetlania uzyskanego wyniku.

4. Uwagi i środki ostrożności

- NINIEJSZY ALKOMAT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE W CELU ORIENTACYJNEGO ZMIERZENIA STĘŻENIA ALKOHOLU WE KRWI!
- Urządzenie przeznaczone do użytku indywidualnego, nie może być stosowane do celów lekarskich bądź diagnostycznych!
- Przechowuj urządzenie z dala od źródła wilgoci, w suchym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu.
- Czyść urządzenie za pomocą suchej, delikatnej szmatki.
- Nie otwierać urządzenia, gdyż spowoduje to utratę gwarancji.
- Nie narażaj urządzenia na ekstremalnie niskie i wysokie temperatury.
- Używać tylko oryginalnych alkalicznych baterii - używanie akumulatorów może powodować błędny pomiar.
- Chronić przed zrzuceniem, wstrząsami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: <http://www.aptel.pl>



Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawdowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawdowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Użytkownicy biznesowi w krajach Unii Europejskiej

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub z dostawcą, którzy udzieli dodatkowych informacji.

Pozbywanie się odpadów w krajach poza Unią Europejską

Taki symbol jest ważny tylko w Unii Europejskiej. W razie potrzeby pozbycia się niniejszego produktu prosimy skontaktować się z lokalnymi władzami lub ze sprzedawcą celem uzyskania informacji o prawidłowym sposobie postępowania.